روش کد گذاری درب طبقه تمام اتوماتیک پریسما

1- **کاراکتر اول** حرف **L** نشان دهنده (Landing door) یا درب طبقه می باشد .

2- **کاراکتر دوم عدد** می باشد که تعداد لته ها را نشان میدهد برای مثال **1-2-3-4-6** لته

3- **کاراکتر سوم** حرف **S** یا **C** نشان دهنده نحوه باز شدن درب میباشد .

تلسکوپی S = Side سانترال C = Center

4- **کاراکتر چهارم** نمایانگر سمت باز شو در دربهای تلسکوپی میباشد .

چپ باز شو = **DX** راست بازشو = **SX**

5- **کاراکتر پنجم** در ادامه عرض درب و سپس ارتفاع درب با واحد میلی متر



درب طبقه 2 لته تلسکوپی راست باز شو با عرض 800 میلی متر وارتفاع 2000 میلی متر